

УДОСТОВЕРЕН
ЮФКВ.40212-01-УД

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ УЭМ-МК.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОЕ.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ №001**

Архив файлов комплекта поставки.

Инструкция по применению

ЮФКВ.40212-01 93 01

(ЮФКВ.40212-01 93 01-001ФЛ)

Листов 6

Литера

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ КОМПЛЕКТА ФАЙЛОВ

Комплект файлов исходных текстов поставляется в виде файла архива BROUEM.ZIP.

Его полное обозначение и наименование:

- ЮФКВ.40212-01-002ФЛ. Универсальный электронный модуль УЭМ-МК. Программное обеспечение базовое. Архив файлов комплекта поставки.

Назначение данного комплекта файлов – поставка пользователю программного обеспечения универсального электронного модуля [1], реализующего функции управления интерфейсом [2].

Состав данного комплекта файлов:

- Ro_POB_UEM.doc – руководство оператора;
- BROUEM-setup.exe – установочный пакет.

2. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ФАЙЛОВ

2.1. Условия применения комплекта файлов.

Данный комплект файлов должен применяться на ПЭВМ под управлением OS MS Windows Windows 7.

2.2. Порядок действий по применению комплекта файлов.

- 1) Распаковать архив ВРОUEМ.ZIP в некоторый каталог. Каталог распаковки будем ниже обозначать как $\${source}$.
- 2) Запустить исполняемый файл ВРОUEМ-setup.exe и следовать указаниям окна программы установки.
- 3) При использовании руководствоваться документом Rs_POS_UEM.doc – руководство оператора.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

УЭМ-МК

Универсальный электронный модуль мультиплексного канала

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. ФКВ.469555.555РЭ Универсальный электронный модуль УЭМ-МК. Руководство по эксплуатации
2. ГОСТ Р 52070-2003 Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования

